

DOT R27 BULLET




SKU: **DT27B-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET	1
MANUAL	3

.....	Plate
.....	Color
.....	Wattage
.....	Voltage / Current
.....	CCT
.....	CRI (skip for RGB)
.....	IP protection
.....	Dimmable

DATASHEET



GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Ceiling or Wall / Recessed
MATERIAL	Polycarbonate
DIMENSIONS	DOT R27 BULLET (Ø×L): Ø27 × 50 mm DOT R27 BULLET INOX R27 (Ø×L): Ø27 × 50 mm DOT R27 BULLET INOX SQ27 (W×H×L): 27 × 27 × 50 mm
CUT-OUT DIMENSIONS (Ø)	Ø19 mm
INCL. CABLE	Yes
ELECTRIC GEAR	Not Included


DOT R27 BULLET

WEIGHT	20gr
LIFETIME	50000 hours
WARRANTY	3-5 years (5 years upon request)
ORIGIN	Greece

SKU: **DT27B**- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

PLATE
COLOR
WATTAGE
VOLTAGE/CURRENT
CCT
CRI (skip for RGB)
IP PROTECTION
DIMMABLE

Plate		Color	Wattage*	Voltage / Current*	CCT*
Inox R27 (PR)		Black (BL)	1W (1W)	12V (V1)	2700K (120 lm/W) (27K)
Inox SQ27 (PS)		White (WH)	2.5W* (2.5W)	24V (V2)	3000K (130 lm/W) (30K)
		Graphite (GF)	*IP65-20 only	350mA (1W) (V4)	4000K (140 lm/W) (40K)
		RAL colors (RL)			6000K (145 lm/W) (60K)
		Patina (PT)			(R) / (G) / (B) / (A)
					RGB (C1)

CRI*	IP protection*	Dimmable*
Ra80 (80)	IP20 (20)	Dim (D)
Ra90 (90)	Front: IP65 / Back: IP20 (F65B20)*	No Dim (_)
	IP68 (68)	
	* Caution: The IP65 protection only applies to the specific area of the luminaire. * Προσοχή: Η στεγανότητα IP65 ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή του φωτιστικού 	

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

DT27B- plate - color - wattage - voltage/current - CCT - CRI - IP - dimmable

EXAMPLE:

DT27B-PR-BL-1W-V1-30K-80-20-D

for DOT R27 BULLET INOX R27, 1W, 12V, 3000K, Ra80, IP20, Dimmable

DOT R27 BULLET MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ CONNECTION TO THE ELECTRICAL SUPPLY



Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Wiring Procedure





1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

DOT R27 BULLET MANUAL

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ APPLICATION WITH MOUNTING SLEEVE



DOT R27 BULLET MANUAL

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ APPLICATION ON CEILING

