

# UNDERWATER LIGHT RGB 13L RF 3x3A BAT MAGNETIC


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

datasheet	1
manual	2

## ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

00010701-116

## UNDERWATER LIGHT RGB 13L RF 3x3A BAT MAGNETIC (00010701-116) / Datasheet



### General information

Application	Underwater
Material	Plastic
Color	RGB (16 colors)
IP	IP68
Dynamic mode	Flash, fade, smooth
Increase	Magnets, suction cups, 3 timer options
Light battery	3×AAA (Not included)
Light battery life	30-70 Hours (depends on the batteries and display mode)
Remote battery	1×CR2025 Button cell (included)
Remote battery life	3-6 Months
Max remote range	50m (in air), 2m (in water)
Visible dimensions (Ø×L)	Ø70 × 35mm
Origin	China

# UNDERWATER LIGHT RGB 13L RF 3x3A BAT MAGNETIC / Manual

1. Ξεβιδώστε το πάνω καπάκι.
2. Εισάγετε 3 μπαταρίες AAA 1,5V. Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι εντελώς στεγνό πριν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
3. Κλείστε καλά το πάνω καπάκι. Στρίψτε το μέχρι να μην μπορεί να στραφεί περισσότερο. Βεβαιωθείτε ότι ο στεγανοποιητικός δακτύλιος είναι ανέπαφος και τοποθετημένος σωστά στην χαραγή για πλήρη αδιαβροχοποίηση.
4. Τοποθετήστε το φως σε μεταλλική επιφάνεια χρησιμοποιώντας τα μαγνητικά μέρη ή σε λεία επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις βεντούζες.

## Σημειώσεις:

- Μην χρησιμοποιείτε σε ζεστό νερό.
- Κρατήστε το τηλεχειριστήριο στεγνό αφού δεν είναι αδιάβροχο.
- Οι βεντούζες είναι κατάλληλες για χρήση τόσο στον αέρα όσο και κάτω από το νερό σε λείες και ομαλές επιφάνειες, αλλά μπορεί να μην προσκολληθούν καλά σε ανωμαλες επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή πριν εφαρμόσετε τις βεντούζες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε οστά μεταξύ της επιφάνειας και των βεντουζών.
- Για να αφαιρέσετε, τραβήξτε τις βεντούζες κατακόρυφα για να αποφύγετε την αποσύνδεσή τους.

## 1. Unscrew the top cover.

2. Insert 3 AAA 1.5V Batteries. Ensure the light is completely dry before replacing the batteries.

3. Secure the top cover. Twist it tightly until it cannot be twisted further. Confirm that the sealing ring is undamaged and correctly fitted in the groove for full waterproofing.

4. Place the light on a metallic surface using the magnets or on a smooth surface using the suction cups.

## Notes:

- Do not use in hot water.
- Keep the remote dry as it is not waterproof.
- The suction cups are usable both in air and underwater on flat and smooth surfaces. They may not adhere well to rough surfaces.
- Ensure the surface is clean before attaching the suction cups. Avoid any debris between the surface and suction cups.
- To remove, pull the suction cups vertically. Avoid pulling horizontally, as it may disengage them from the hole due to the intentional design feature.

